

SATTELSTÜTZE

Stellen Sie die Höhe der Sattelstütze so ein, dass Sie Ihrem Körperbau am besten entspricht. Wenn Ihr Fuss auf dem Pedal steht, so sollte Ihr Bein ausgestreckt sein. Das Maximalgewicht der Sattelstütze ist auf 120 kg beschränkt.


STÄNDER


Der zweibeinige Ständer Ihres DOUZE G4 ist von DOUZE Cycles entwickelt worden. Die beweglichen Teile müssen regelmässig gefettet werden, damit der Ständer ordnungsgemäss funktionieren kann.

Gebrauchsanweisung

- Ständer lösen: Bevor Sie Aufsteigen, halten Sie den Lenker fest und schieben Sie das Rad nach vorne. Der Ständer (Feder) klappt sich automatisch auf. Vergewissern Sie sich, dass der Ständer vollständig eingeklappt ist, bevor Sie losfahren.
- Ständer feststellen: Im Stillstand den Lenker festhalten und mit dem Fuss den Ständer feststellen. Ziehen Sie Ihr DOUZE G4 nach hinten bis der Ständer völlig ausgefahren ist.

 **GEFAHR** Das Rad am Hang gegen die Fahrtrichtung aufwärts abstellen. Ständer bleibt fixiert und kann sich nicht selber lösen.

 **GEFAHR** Lassen Sie Kinder nie ohne Aufsicht, wenn das Rad parkiert ist.

 **WICHTIG** Versichern Sie sich, dass beide Beine des Ständers den Boden berühren. Dies ist besonders bei unebenen Böden (Kies, Naturböden etc.) wichtig.

FEDERGABEL

Die Federgabel mit einem Federweg von 80mm ist einstellbar. Sie kann bei Bedarf auch blockiert werden. Die Gabelfederung absorbiert Schläge, erhöht Sicherheit und Komfort. Wie die Federung eingestellt werden soll ist eine persönliche Entscheidung. Ist Ihr DOUZE G4 schwer beladen, können Sie den Federweg anpassen oder im Extremfall sogar blockieren.

SEILZUGLENKUNG

Ihr DOUZE G4 verfügt über die von DOUZE Cycles entwickelten Seilzuglenkung. Dieses Lenkungssystem verlangt keinen speziellen Service. Es besteht aus 4 Bowdenzügen, welche ohne Schmiermittel funktionieren. Die richtige Seilspannung erfolgt ab Werk.

QUICK START GUIDE

Vielen Dank

Sie haben sich für den Kauf eines Lastenrads DOUZE Cycles Modell G4e entschieden. Eine schöne Entscheidung! Fortan wird es Ihr persönliches DOUZE G4e sein. Tragen Sie Sorge dafür, denn wir haben viel Herzblut in die Entwicklung und die Montage dieses einzigartigen Rads gesteckt.

GARANTIE AKTIVIERUNG – REGISTRIERUNG

Um die Garantie zu aktivieren und sich zu registrieren, folgen Sie diesem **douze-cycles.com/register**

und übermitteln Sie uns alle erforderlichen Informationen

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Ihr DOUZE G4e und sein Zubehör sind für den folgenden Einsatz entwickelt worden:

- Erwachsene mit einer minimalen Grösse von 1m 50 und einem maximalen Gewicht von 120 kg.
- Die Gesamtzuladung darf nicht 180kg nicht übersteigen (Fahrer-in, Last).
- Gebrauch auf Strassen mit einem glatten Strassenbelag, feinem Kiesel oder ebenen Naturböden.



WICHTIG Es ist ausdrücklich verboten Passagiere oder Tiere zu transportieren, wenn die Box komplett geschlossen ist!



WICHTIG Im Stillstand und beim Fahren müssen die Kinder ständig beaufsichtigt bleiben.

INBETRIEBNAHME

Batterie aktivieren



Die Batterie wird ab Fabrik mit 50% Ladung geliefert. Vor dem ersten Gebrauch sollte sie unbedingt vollständig aufgeladen werden. In der Regel ist dies von Ihrem DOUZE Cycles Fachhändler gemacht worden. Die Batterie muss zum Start des Systems aus dem «Schlafmodus» geweckt werden. Dafür müssen Sie auf der Batterie auf den weissen Knopf drücken. Die Batterie wechselt in den Modus AKTIV. Sie zeigt während ca. 4 Sekunden ihren Ladestand an. Wird kein Ladestatus

angezeigt, oder blinkt nur eine Leuchte so ist die Batterie zu stark entladen oder nur noch schwach geladen und muss zuerst geladen werden.

Anzeige des Ladezustands


Der Ladezustand wird mit 4 LED Lampen angezeigt. Jede Leuchte zeigt einen Ladestand von ca. 25% an. Ist die Batterie vollständig geladen so leuchten alle 4 Lampen gleichzeitig. Der Ladezustand ist ebenfalls auf dem Display ersichtlich.

E-Antrieb ein- und ausschalten ①

Betätigen Sie den Taster an/aus für 2 Sekunden.

Schiebehilfe aktivieren ②

Betätigen Sie den Schiebehilfe Taster kurz, Taster für max. 5 Sekunden loslassen, Taster für min. 3 Sekunden erneut betätigen und gedrückt halten, zum Beenden Taster loslassen.



USB-Anschluss ③

Das Display verfügt über einen Micro-USB-Anschluss an der Unterseite. Mit einem geeigneten USB-Kabel könne Sie damit weitere Geräte laden, z.B. Ihr Handy.



WICHTIG Der Ladestrom beträgt 0,5 Ampere. Beachten Sie die zulässigen Ladeströme Ihrer Geräte.

Unterstützungsstufe ändern ④ ⑤

Es gibt 4 Unterstützungsstufen und eine neutrale Position (keine Unterstützung)

Wippe Auf betätigen, um die Unterstützungsstufe zu erhöhen.

Wippe Ab betätigen, um die Unterstützungsstufe zu verringern.



WICHTIG Um eine Motorüberhitzung z.B. bei langen Steigungen zu vermeiden kann der Motor zuerst automatisch die Leistung auf 50% reduzieren und sich im Extremfall sogar vollständig abschalten.

Batterie ausschalten – Schlafmodus

Wenn Ihr DOUZE G4 mehr als eine Stunde inaktiv ist, ist es von Vorteil, die Batterie in den Schlafmodus zu setzen.

Sie können

- kurz 3 Sekunden auf den weissen Knopf drücken
- oder das Kabel von der Batterie lösen.

Wenn Sie nichts unternehmen so schaltet die Batterie automatisch nach 2 Stunden in den Schlafmodus.



VORSICHT Obwohl die Batterie im Innern der Box gut geschützt ist, ist beim Kontakt Vorsicht geboten. Berühren Sie auf keinen Fall den Stecker während die Batterie in Betrieb ist. Schützen Sie die Batterie vor Feuchtigkeit und Wasser. Sollte ein Element des E-Antriebs beschädigt sein, so kontaktieren Sie unverzüglich Ihren DOUZE Cycles Fachhändler.

LICHT ⑥

Das Licht wird über das Steuergerät des E-Antriebs geschaltet. Es funktioniert nur, wenn die Batterie eingeschaltet ist.

Beleuchtung ein- und ausschalten

Betätigen Sie den Licht Taster an/aus für 2 Sekunden



Ideal eingestellt ist der Scheinwerfer, wenn das Zentrum des Lichtkegels bei einer Entfernung von 5 m zu einer Wand auf halber Höhe zum Scheinwerfer ist.